Kindersicherung Nova Pro Scala

Verdeckte Montage verhindert Nachahmungseffekt durch das Kind

- Einfache, schnelle Montage
- Keine Beschädigung an Front und Korpus
- Optional Nachrüstbar
- Werkzeuglose Deaktivierung



Werkstoff	Kunststoff
Passend für Zarge	Nova Pro Scala
Montageart	Zum Anschrauben

Art.-Nr. F102 108 857
VE: 1 / 100

Details/Anwendung

Montage des Anschlags an der Korpusschiene



Anschlag am vorderen Montagewinkel der rechten Nova Pro Korpusschiene einschieben bis dieser hörbar einrastet

Montage des Anschlags an der Korpusschiene



Anschlag am vorderen Montagewinkel der rechten Nova Pro Korpusschiene einschieben bis dieser hörbar einrastet

Montage der Kindersicherung



Kindersicherung bündig an der Blende anlegen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm am Schubkasten-Boden anschrauben

Kindersicherung in Funktion



Hintere Stellung des Arretierschiebers

Kindersicherung außer Funktion



Vordere Stellung des Arretierschiebers

Öffnen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung



Schubkasten etwas öffnen. Hebel an die Blende ziehen und dann den Schubkasten vollständig ausziehen.

Anleitung

- Die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
- Anschlag muss lagerichtig sein, siehe Abb.

CL01_1504160786, Rev: 0.199, Stand: 02. 12. 2024

Hinweis

Nicht verwendbar in Kombination mit Tipmatic.

CL01_1504160786, Rev: 0.199, Stand: 02. 12. 2024