USE Unterputzschelle Einfach

Die USE ermöglicht die schnelle, sichere Unterputz-Verlegung von flexiblen Rohren und Schläuchen ohne Gipsarbeiten – ideal für verschiedene Mauerwerksarten.

Unterputzschelle für die Einzelverlegung von flexiblen Rohren und Schläuchen auf Hohlziegel, Ytong, Durisolziegel und Beton. Die integrierte Nase erleichtert das Spannen für einen leichteren Kabeleinzug.



Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr.	VE
9501 023 819	100
9501 023 820	100
9501 023 821	100

Details/Anwendung

Die USE eignet sich perfekt für die Unterputz-Verlegung von flexiblen Schläuchen und Rohren auf unterschiedlichen Materialien wie Hohlziegel, Ytong, Durisolziegel und Beton. Sie ermöglicht eine sichere Montage ohne Gipsarbeiten und unterstützt durch die Spannfunktion einen leichteren Kabeleinzug.







Anleitung

- Loch mit Ø 6 mm bohren
- Schlauch in die USE einlegen
- Schlauch spannen
- Dübelteil der USE ins Bohrloch stecken
- Für exakte Bohrung Lanzenbohrer LB verwenden

CL01_5504120109, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026