Lack-Retuschierstift

Zum deckenden Nachfärben von Kanten oder Kratzern sowie zum Vorfärben von Schadstellen. Eine federnd gelagerte Stiftspitze sorgt für gleichmäßigen Lackfluss und damit optimale Ergebnisse.



Einfache und schnelle Anwendung

- Kein Pinsel und Farbtopf notwendig
- Sofort einsatzbereit und schnell trocknend

Große Farbauswahl

Passende Farbtöne für eine Vielzahl von Holzfarbtönen.

Gute Haftbarkeit

- Haftet auf vielen Oberflächen, daher universell einsetzbar
- Wisch- und kratzfest

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Chemische Basis	Acrylharz
Dichte	0,94 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Staubtrockenzeit min.	1 min
Staubtrockenzeit max.	2 min
Staubtrockenzeit Bedingung	abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
Grifffestigkeit min.	2 min
Grifffestigkeit max.	5 min
Grifffestigkeit Bedingung	abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
Flammpunkt min.	19 °C
Zündtemperatur	350 °C
Wasserlöslich	Nein
Lichtechtheit	Gut
Inhaltsgewicht	11 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung	0 Monate

Farbe	Art.-Nr.	VE
Achatgrau RAL 7038	**0890 403 512**	5
Ahorn	**0890 403 502**	5
Birnbaum	**0890 403 507**	5
Buche, hell	**0890 403 504**	5
Eiche, rustikal	**0890 403 508**	5
Erle	**0890 403 505**	5
Graubraun RAL 8019	**0890 403 514**	5
Kiefer	**0890 403 503**	5
Kirschbaum	**0890 403 506**	5
Lichtgrau RAL 7035	**0890 403 513**	5
Nussbaum	**0890 403 509**	5
Reinweiß RAL 9010	**0890 403 515**	5
Signalweiß	**0890 403 501**	5

CL01_3006130602, Rev: 0.318, Stand: 10. 10. 2026

Farbe	Art.-Nr.	VE
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich	**0890 403 510**	5
Verkehrsweiß RAL 9016	**0890 403 511**	5

Details/Anwendung

Zum deckenden Nachfärben von Kanten, Kratzern, Scheuerstellen, kleineren Beizfehlern sowie zur Farbkorrektur von Hölzern. Optimierte Lackqualität für einen kontinuierlichen Lackfluss! Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar.



Anleitung

Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben halten. Durch kurzes Drücken auf „P" wird der Stift hörbar entlüftet. Danach zur Aktivierung den Stift mit der Spitze nach unten halten. Durch vorsichtiges Drücken auf „P" wird die Spitze langsam mit Lack gefüllt. Für die Anwendung den Stift in einem flachen Winkeln (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach. Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf „P" – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen.
Durch die Form der Spitze kann auch sehr gut an schwierigen Stellen (Ecken, Engstellen) exakt gearbeitet werden.

Hinweis

Die Lack-Retuschierstifte sind nicht nachfüllbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006130602, Rev: 0.318, Stand: 10. 10. 2026