Innenausdreher 6kt. kurz

Länge	28 mm




	Durchmesser	Art.-Nr.	VE
	3 mm	**0714 131 103**	1
	4 mm	**0714 131 104**	1
	5 mm	**0714 131 105**	1
	5,5 mm	**0714 131 155**	1
	6 mm	**0714 131 106**	1
	8 mm	**0714 131 108**	1
	10 mm	**0714 131 110**	1
	11 mm	**0714 131 111**	1
	12 mm	**0714 131 112**	1
	14 mm	**0714 131 114**	1

CL01_6003010803, Rev: 0.224, Stand: 02. 12. 2024

Details/Anwendung

Innenausdreher



Innenausdreher



Innenausdreher



Anleitung

Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit Stecknuss 13 mm und Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm Ø um einen halben Millimeter größer bohren. Ø 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.

Hinweis

Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.

CL01_6003010803, Rev: 0.224, Stand: 02. 12. 2024