Maschinen-Setzwerkzeug W-SFM

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von WÜRTH Fixankern mit dem Bohrhammer.



- Einfache Handhabung – passend für SDS-plus.
- Besonders für die wirtschaftliche Serienmontage geeignet.
- Optimale und gleichmäßige Kraftübertragung – dadurch geringe manuelle Setzenergie.
- Sauberes, zentrisches Dübelsetzen – durch konisch geformte Aufnahme optimal abgestimmt auf das Fixanker-Anschlussgewinde.
- Verringerung der Setzzeit.
- Optimal auch für die Überkopfmontage sowie für schwer zugängliche Befestigungen (bspw. Geländer/Rohrabhängungen).
- Hochwertige Stahlqualität für eine lange Haltbarkeit.

Geeignet für Dübeldurchmesser	8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Art.-Nr. 0904 908 016
VE: 1

Details/Anwendung

Verwendbar für die Dübelgrößen M8 bis M16.



Verwendbare Dübel

Produktesteckbrief	Bezeichnung	Abmessungen
02.5	Fixanker W-FAZ/S	M8 - M16
02.6	Fixanker W-FAZ/A4	M8 - M16
11.1	Fixanker W-FA/S	M8 - M16
11.1	Fixanker W-FA/feuerverzinkt	M8 - M16
11.2	Fixanker W-FA/A4	M8 - M16


HCR Dübel über Sonderbeschaffung lieferbar

CL01_4509010501, Rev: 0.392, Stand: 08. 09. 2026

Anleitung

- Setzwerkzeug, mit Aufnahmeschaft passend für SDS-plus, auf WÜRTH Bohrhammer stecken.
- Setzwerkzeug-Aufnahme auf Fixanker-Gewinde setzen und Dübel maschinell in vorgebohrtes und gereinigtes Bohrloch setzen.
- Dübel mit Drehmoment-Schlüssel und vorgeschriebenem Drehmoment (siehe Dübel-Produktinfo) verankern.


Beton




Bohrloch herstellen




10



Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug



Anker setzen



Drehmoment aufbringen